

Grabadores de vídeo en red 4K

Cómo actualizar el firmware del NVR usando una unidad flash USB



Se muestra el DRN-116-4TB







Modelo	Canales	HDD incluido*	Capacidad de almacenamiento interno
DRN-104-2TB	4 canales	2TB SATA	1 SATA, hasta 10 TB
DRN-108-2TB	8 canales	2TB SATA	1 SATA, hasta 10 TB
DRN-116-4TB	16 canales	4TB SATA	2 SATA, hasta 10 TB cada uno



Requerido

1xENFORCER 4K NVR1xUnidad flash USB

Primeros pasos

Paso 1: Descargue el archivo de firmware

- 1. Ir a <u>https://www.seco-larm.com/product-support/</u>
- 2. En la sección "CCTV", haga clic en "Actualización de firmware"
- 3. Haga clic en "Haga clic aquí para descargar la última actualización de firmware".

Ô		🛃 Customer Support - SECO-LARM 🗙 🕂
←	С	ⓐ https://www.seco-larm.com/product-support/ 1
		SECO-LARM® Maradadature of ENFORCER®
		*SECO-LARM will repair or replace items that are under warranty at SI Please check to make sure the product is still under warranty before r
		Warranty
		Order Status
		CCTV
		Device Config. Tool
		Firmware Update
		A new Firmware update is available for the following models: DRN-104-:
		Click Here to Download the latest Firmware Update. 3
		Need Help? Click Here for Installation Instructions.

4. Anote el nombre del archivo y dónde se guardó el archivo.

Paso 2: Descomprimir el archivo

- 1. Abra el Explorador de Windows y navegue donde se guardó el archivo.
- 2. Haga clic derecho en el archivo de descarga y elija "Extraer todo. . ."



3. Haga clic en "Extraer"

÷	Extract Compressed (Zipped) Folders	×
	Select a Destination and Extract Files	
	Files will be extracted to this folder:	
	Show extracted files when complete	
	Extract	el

- 4. Haga doble clic en la carpeta recién creada en el paso 3. (En el ejemplo anterior, el nombre de la carpeta es ("V8.2.3.2-20230607_2_9342_9334_230609")
- 5. Haga doble clic en el nombre de la carpeta "V8.2.3.2-20230607_2_9342_9334_230609"

ENFORCER Instrucciones de actualización del firmware

6. Copie el archivo SW y INFO en una unidad flash USB. Los archivos deben ser similares a lo que se muestra en la imagen a continuación.

Name	Date modified	Туре	Size
N8XXX_V230103V230103V230413V230607V23	6/13/2023 9:47 AM	SW File	67,579 KB
UpgradeHistory.info	6/13/2023 9:47 AM	INFO File	1 KB

Paso 3: Actualice el firmware a través de la interfaz local del NVR

1. Conecte la unidad flash que tiene el archivo SW e INFO al puerto USB en el panel frontal del NVR.



0

Utilice el puerto USB en el panel posterior del NVR.



2. Después de ingresar la contraseña para desbloquear el NVR, haga clic en la esquina inferior izquierda para abrir el menú Inicio.



3. Seleccione "Configuración"



- 4. El menú de configuración se mostrará en el centro de la pantalla.
- 5. En "Sistema", haga clic en "Mantenimiento"



6. Haga clic en "Actualizar" y luego en "Seleccionar archivo"



 Elija el archivo SW (el nombre debe ser "N8XXX_V2301...") y, a continuación, haga clic en OK

	Update		×
Driver List: 📿			罡 > 🔸 🖡 🛅
🕎 USB1-1	Name	Last Modify	
	New folder (2)		05/04/2023 11:10:34
	System Volume Information		01/21/2022 11 25 22
	Test in progress		05/17/2023 13:38:36
	■ N8XXX_V230103V230103V230413V230607V2:	65.99MB	06/09/2023 09 00:48
	E UpgradeHistory.info	134.00B	06/09/2023 09:00:48
	-\$CCTV Presentation_New pptx	05/04/2023 16:14:00	
Remain /Total	Location: Us01-1	700000000000000000000000000000000000000	
7.58GB/14.41GB	Selected File. N8XXX_V230103V230103V230413V23060	/ v230526V230526V	230103V230103_W.sw
Format	Refresh finished !		OK Cancel

8. Haga clic en "Actualizar"

Log	Load Default	Reset Settings	Upgrade	Parameter Management	Auto Reboot	Developer Mode		
	Select File	/hidev/us	sb1-1/N8XXX	_V230103V230103V230413	3V230607V23052	26V230526V230103V230	< ▶	Upgrade 📐

9. Introduzca la contraseña de administrador del NVR

Authentication									×						
110.00															
User									×						
Password															
	1	2	3	4	5	6	7		8	9	0		÷		
	q	w	е	r	t	У	u			0	р	[]		
		а	s	d	f	g	h	j	k	1					
	1	4	z	x	С	۷	b	n	m			<u>.</u>	18-	1	
		7	+										4		1

10. Haga clic en "Autenticar".

Authentication									
User									
Password	•••••	Þ	Ň						
D,			r.						
			Authenticate	Cancel					

NOTA: LA ACTUALIZACIÓN PUEDE TARDAR 5~10 MINUTOS. NO APAGUE EL NVR NI QUITE EL USB DEL NVR DURANTE LA ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE.