

ENFORCER®

Single-Gang Strobe/Buzzer

SH-304M-SB/R

Manual




- Red LED Strobe with directional 180° coverage, synchronized with audible warning beep
- 50 flashes and beeps per minute
- Sound level, 85dB@1ft (30cm) — tool-free volume adjustment via rotating baffle (see below)
- Quick-connect spade terminals
- IP66 Weatherproof, epoxy sealed electronics

Parts List

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1x Strobe/Buzzer | 2x Wire leads |
| 2x Faceplate screws | 1x Manual |

Volume Adjustment


Adjust volume by rotating the baffle wheel on top of LED lens to open or close the baffles.



Specifications

Type	Single-Gang Strobe/Buzzer
Number of LEDs	1
Lens color	Red
Operating Voltage	10~26 VDC
Current draw (max.)	80mA@12VDC
Buzzer (beep)	85dB@1ft (30cm), adjustable
Flash/beep rate	50 per minute
Electrical protection	Reverse polarity protection
IP Rating	IP66 Weatherproof
Operating humidity	Up to 85%, non-condensing
Operating temperature	-4°~158° F (-20°~70° C)
Weight	3.2-oz (90g)

Overview



Installation


Please read the manual carefully before you begin the installation.

1. Connect the power negative (-) to the spade terminal marked with a black stripe on the inside edge of the spade (see Fig. 1, right). Connect the power positive (+) to the opposite spade terminal.
2. Install in a standard single-gang back box using the included screws, making sure not to crimp the wires or loosen the connections.

NOTE: For a more waterproof installation, apply a small bead of silicone sealant around the edges of the faceplate before attaching.

3. Apply power and adjust the volume by rotating the slotted baffle wheel (not the entire lens) to open or close the baffles (see *Volume Adjustment* above).

Fig. 1



California Proposition 65 Warning: These products may contain chemicals which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

WARRANTY: This SECO-LARM product is warranted against defects in material and workmanship while used in normal service for one (1) year from the date of sale to the original customer.

NOTICE: The SECO-LARM policy is one of continual development and improvement. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change specifications without notice. SECO-LARM is also not responsible for misprints. All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners. Copyright © 2026 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved.

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606
Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800

Website: www.seco-larm.com
Email: sales@seco-larm.com



PITSW1
Order Part# 762-174%

MI_SH-304M-SB-R_260403_ML.docx

Estrobo/Zumbador Placa Ancha

SH-304M-SB/R

Manual

ES




- Estrobo LED rojo con cobertura focal de 180°, sincronizado con señal de advertencia audible
- 50 destellos y señales audibles por minuto
- Nivel sonoro: 85 dB a 1 pies (30 cm) — ajuste de volumen sin herramientas mediante bafte giratorio (ver abajo)
- Terminales tipo espada de conexión rápida
- Resistente a la intemperie IP66, electrónica sellada con epóxico

Lista de Partes

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1x Estrobo/zumbador | 2x Tornillos para placa |
| 2x Cables de conexión | 1x Manual |

Ajuste de Volumen

Ajuste el volumen girando la rueda deflectora sobre el lente LED para abrir o cerrar los deflectores.



Especificaciones

Tipo	Estrobo/Zumbador
Número de LEDs	1
Color del lente	Rojo
Tension de funcionamiento	10~26 V CC
Sorteo actual (max.)	80mA@12V CC
Zumbador (beep)	85dB a 30cm (1 pie), ajustable
Velocidad de destello/beep	50 por minuto
Protección eléctrica	Protección contra polaridad inversa
Clasificación IP	Resistente a la intemperie IP66
Humedad de funcionamiento	Hasta 85%
Temperatura de funcionamiento	-20°~70° C (-4°~158° F)
Peso	90g (3.2-oz)

Descripción General





Fig. 1

Instrucciones de Instalación

Por favor lea el manual antes de usar el equipo.

1. Conecte el cable negativo (-) al terminal tipo espada marcado con una franja negra en el borde interior de la espada (ver Fig. 1, derecha). Conecte el cable positivo (+) al terminal tipo espada opuesto.
 2. Instale en una caja de instalación estándar de una gang usando los tornillos incluidos, asegurándose de no doblar los cables ni aflojar las conexiones.
- NOTA:** Para una instalación más resistente a la intemperie, aplique un pequeño cordón de sellador de silicona alrededor de los bordes de la placa antes de fijarla.
3. Aplique corriente y ajuste el volumen girando la rueda deflectora ranurada (no el lente completo) para abrir o cerrar los deflectores (ver Ajuste de Volumen arriba).



Advertencia de la Propuesta 65 de California: Estos productos pueden contener sustancias químicas que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

GARANTÍA: Este producto SECO-LARM está garantizado contra defectos en materiales y mano de obra mientras se usa en servicio normal durante un (1) año desde la fecha de venta al cliente original.

AVISO: La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios. Copyright © 2026 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606
Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800

Website: www.seco-larm.com
Email: sales@seco-larm.com

PITSW1

Order Part# 762-174%

ML_SH-304M-SB-R_260403_ML.docx